



Pflege der Kamera

Für alles Grobe ist ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch gut geeignet. Bitte nicht zu Nass verwenden! Das schadet der Kamera mehr, als dass es sie reinigt. Sehr hilfreich ist auch ein weicher Pinsel. Mit dem kann der Staub weggepinselt werden. Auch hier muss wieder aufgepasst werden, da der Pinsel durch zu viel Druck das Gehäuse verkratzen kann. Für die Kamera benutzen Sie am besten sowohl die Tücher und den Pinsel, als auch Wattestäbchen.

Mit letzteren können Sie besonders gut in Rillen und den Sucher reinigen. Mit den Tüchern können Sie sehr gut Display und den Body von Staub und Fett befreien. Mit dem Pinsel werden Sie Staub oder andere Partikel los. Des Weiteren sollten Sie auch hin und wieder den SD-Karten-Slot mit leichter Druckluft säubern. Ebenso wie andere Verbindungsstellen (Fernauslöser etc). Was Sie jedoch vermeiden sollten, ist die Kamera zu öffnen oder am Sensor herumzuwirbeln. Zum einen gibt es die Sensorreinigung per Kamera, welche ein leichtes Vibrieren startet, um den Sensor zu reinigen, wenn du die Kamera ausschaltest, zum anderen können Sie den Sensor in einem Fachgeschäft Ihres Vertrauens reinigen lassen oder die Kamera an uns einsenden. Der Sensor kann bei falscher Handhabung auch schnell verkratzt werden.

Hier eine kleine Zusammenfassung:

1. Sorgsam mit der Kamera umgehen und Deckel benutzen.
2. Nur säubern, was Sie ohne Schaden anzurichten säubern können.
3. Benutzen Sie zum Säubern gut geeignete Brillenputztücher, Mikrofasertuch, weiche Pinsel oder Wattestäbchen.
4. Die Kamera nicht öffnen!
5. Sie sollten nicht: ohne Ahnung versuchen den Sensor zu säubern